

b-link™

**Light Stick** 

**User Guide** 



## **Confidential and Proprietary Information**

#### © Reindeer Technologies Private Limited, 2013-14

This document contains confidential and proprietary information of Reindeer Technologies Private Limited and is protected by copyright laws. Its receipt or possession does not convey any rights to reproduce, manufacture, use or sell anything based on information contained within this document.

Any product described in this document is subject to continuous developments and improvements. All particulars of the product and its use contained in this document are given by Reindeer Technologies Private Limited in good faith. However, all warranties implied or expressed, including but not limited to implied warranties of merchantability, or fitness for purpose, are excluded.

This document is intended only to assist the reader in the use of the product. Reindeer Technologies Private Limited shall not be liable for any loss or damage arising from the use of any information in this guide, any error or omission in such information, or any incorrect use of the product.

Reindeer specifically disclaims any and all liability and warranties, implied or expressed, for uses requiring fail-safe performance in which failure of the product could lead to death, serious personal injury, or severe physical or environmental damage such as, but not limited to, life support or medical devices or nuclear applications or on-line control of aircraft, aircraft navigation or communications systems or in air traffic control applications. This product is not designed for and should not be used in any of these applications.



# **Document Revision History**

Revision No.	Date	Description/Changes
V1.0	20/01/2014	Initial Release





### **Table of Contents**

Cor	nfidential and Proprietary Information	2
Do	cument Revision History	3
1.	Introduction	5
	Overview of b-link™ Light Stick	
3.	Device Specifications	5
3	.1. Power Supply Specifications	5
3	.1. Power Supply Specifications	6
3	.3. RF Antenna Specifications	6
4.	Ordering Information	6
	Contact Us	
5	.1. Technical Support	7
5	.2. Sales Support	7
	ECC and IC Declaration	7



#### 1. Introduction

The b-link is used mainly as a RF receiver device in asset tracking system. The system consists b-link light stick, a RFID reader and associated software. Each B-Link light stick will be attached with the assets. When a particular asset needs to be fetched then the software will give a command to the reader which in turn communicates with b-link. After getting the command, the b-link light stick identifies the asset and the appropriate asset can be easily retrieved.

### 2. Overview of b-link™ Light Stick

b-link<sup> $\mathsf{M}$ </sup> light stick is a half feet long, battery operated RF device. It has tri-color LEDs on its both ends. Configuration of parameters in b-link<sup> $\mathsf{M}$ </sup> light stick can be done wirelessly through a custom software. The device has a non-volatile memory in which the configuration parameters will be stored. So once configured, the parameters will be preserved even after removing the power for the stick.

b-link™ light stick operates with two AA batteries. It operates at 902-928 MHz frequency band. It is an RF Receive only device. It receives the command transmitted by the active RFID reader device. Though it is a receive-only device, its hardware is capable of doing both RF reception as well as transmission. As it is a battery operated device, to conserve power, b-link™ has been designed with periodic sleep-receive cycles.

The Primary colors supported by the LEDs are Red, Blue and Green. But the mixing of these colors at different ratios will give us required color. The other colors supported by b-link<sup>TM</sup> are white, Orange, Violet. b-link<sup>TM</sup> light stick has low battery monitoring provision. If the battery voltage goes below 2.25V then it will be considered as low battery. Once the low battery condition occurs, b-link<sup>TM</sup> light stick will blink in red every 1 second continuously. During this time no other operation of b-link<sup>TM</sup> will take place.

## 3. Device Specifications

## 3.1. Power Supply Specifications

Parameter	Min	Тур	Max	Unit
DC Supply Voltage		3.0		V
Current rating			30	mA
Battery	A	A Type (2 nos.)		



# 3.2. LED Specifications

Feature	Implementation
LED type	RGB
Luminous Intensity (in mcd)	
Green	6000
Red	1800
Blue	750
LED Current consumption (in mA)	
Green	2.1
Red	5
Blue	2.1

### 3.3. RF Antenna Specifications

Parameter	Min	Тур	Max	Unit
Frequency Range	902		928	MHz
Bandwidth		200		KHz
RF Baud Rate	38.4	100	250	Kbps
Programmable	0dB		18dB	
RF Attenuation	(Highest S	ensitivity) (Lov	vest Sensitivity)	
Impedance		50		Ohm

#### **ESD CAUTION**

ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection. Although this product features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.



# 4. Ordering Information

Product part Number	Description
DI INIZ I C	la la la la la la caral de companyon de comp
BLINK LS	b-link™ Light Stick in 902 to 928 MHz



#### 5. Contact Us

### 5.1. Technical Support

Reindeer Technologies Pvt. Ltd. has built a solid technical support infrastructure so that you can get answers to your questions when you need them.

Our technical support engineers are available Mon-Fri between 9:00 am and 6:30 pm Indian standard time. The best way to reach a technical support engineer is to send an email to support@reindeersystems.com. E-mail support requests are given priority because we can handle them more efficiently than phone support requests.

### 5.2. Sales Support

Our sales department can be reached via e-mail at *sales@reindeersystems.com* or by phone at 91-44-45022335/42106907.

Our sales department is available Mon-Fri between 9:00 am and 6:30 pm.

### 6. FCC and IC Declaration

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference, and
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cetappareilnumérique de la classe A estconforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the Following two conditions: (1) this device may not cause interference, and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Le présentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitationestautorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradioélectriquesubi, mêmesi le brouillageestsusceptibled'encompromettre le fonctionnement.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

énoncé de la FCC (états-Unis seulement) Cetéquipement a ététesté et jugéconforme aux limites de Classe B pour un appareilnumérique, en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ceslimitesontétéinstaurées our

fournirunerotectionraisonnablecontretouteinterférencenuisibledansune installation résidentielle. Cetéquipementgénère, utilise et peutémettre de l'énergieradiofréquence. S'iln'est pas installéetutiliséconformément aux instructions, ilpeutprovoquer des interférencessur les communications radio. Cependant, iln'est pas garantique des interférencesne se produiront pas danscertaines installations. Si cetéquipement cause des interférences à la reception radio outélévisée (ce qui peutêtrevérifi é en éteignantl'appareilpuis en le remettant sous tension), l'utilisateurpeut enter de ésoudre en suivantuneouplusieurs des mesures ci-après : Réorienteroudéplacerl'antenneréceptrice.

ugmenterl'espace entre l'appareil et le récepteur. Brancherl'appareil à uneprise de courant différente de cellesurlaquelle le récepteurestbranché. Pour obtenir de l'aide, contacter le vendeurouun technician radio/television expérimenté.

REMARQUE: Toutemodification non autorisée expressément par le fabricant responsable de la onformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner le produit.

# Reindeer Technologies Pvt Ltd

Excellence through Innovation™

B-1, 'Shoba', #26, 10<sup>th</sup> Avenue Ashok Nagar Chennai – 600083. India.

Phone: 91-44-45022335, 91-44-42106907

Fax: 91-44-23710095 Website: www.reindeer-tech.com